

MAIN MENU – SETUP & MORE

1. SET TIME AND DATE

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
1.0	Montér Viking og tilslut Power		
1.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
1.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
1.3	Vælg Set Time & Date	[1]	
1.4	Indstil Local	INDTAST LOCAL TID i forhold til GMT 12 [1][3] [ENT]	<u>DK = 13</u>
1.5	Indstil Date	INDTAST DATO [DD] / [MM] / [YY] [ENT]	AKTUEL DATO DAY – MONTH - YEAR
1.6	Indstil Local Time	INDTAST TID [HH] / [MM] / [SS] [ENT]	AKTUEL TID HOUR – MIN - SEC
1.7	SCREEN OK?	Vælg med ► YES / NO [ENT]	YES "NEW DATA SAVED"

2. GEOGRAPHIC SETUP

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
2.0	Montér Viking og tilslut Power		
2.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
2.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
2.3	Vælg GEOGRAPHIC SETUP	[2]	
2.4	Indstil UTM ZONE (1-60)	INDTAST UTM ZONE [3][2] [ENT]	DK = 32 eller 33 ISAF = 41
2.5	Indstil Dist to Equator (hele antal 1000 km fra ÆKV)	INDTAST 1000 km [6][0][0][0] [ENT]	DK = 6000 ISAF = 3000
2.6	Indstil GRID UTM	For at ændre mellem de forskellige GRID Vælg med ► "No" [ENT]	6 + 6 DIGIT
2.7	Indstil LRF RANGE GATE (LRF : Laser range finder)	INDTAST GATE [1][0][0] [ENT]	1 0 0
2.8	SCREEN OK?	Vælg med ► YES / NO [ENT]	YES "NEW DATA SAVED"

MAIN MENU – SETUP & MORE

3. NORTHING SETUP

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
3.0	Montér Viking og tilslut Power		
3.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
3.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
3.3	Vælg NORTHING SETUP	[3]	
3.4	Indstil AZ Type (AZ = Azimuth)	For at ændre mellem de forskellige Azimuth Vælg med ► "No" [ENT]	Mils 6400 eller Degrees
3.5	Indstil Magnetic Var	Type Magnetic Offset VÆRDI = 0	0
3.6	Vælg den ønskede AZ Type " SCREEN OK? "	Når den ønskede AZ type står i display Vælg med ► "Yes" [ENT]	Mils 6400 (AO) Degrees (FAC) "NEW DATA SAVED"

4. SELECT DATUM

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
4.0	Montér Viking og tilslut Power		
4.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
4.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
4.3	Vælg SELCT DATUM	[4]	
4.4	Indstil DATUM Se i kortrammen	For at ændre mellem de forskellige DATUM ▲ ▼ [ENT]	DK = WGS 84 ISAF = WGS 84 UK = Ord Surv GB 36 "NEW DATA SAVED"

MAIN MENU – SETUP & MORE

5. GENEREL

I forbindelse med en række af opsætningerne under GENEREL vil brugeren få forevist display ” ATTENTION – RESTART”

Bruger skal OFF/ON for at ændringer træder i kraft

5. GENERAL – CONFIGURATION (1)

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
5.0	Montér Viking og tilslut Power		
5.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
5.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
5.3	Vælg GENERAL	[5]	
5.4	Vælg CONFIGURATION	[1]	
5.5	Vælg LRF TYPE	[ENT]	
5.6	SELECT LFR TYPE	For at ændre mellem de forskellige typer ▲ ▼ [ENT]	LAM M/99 = Halem 2 GLTD = Designator
5.7	Vælg GPS	[ENT]	
5.8	SELECT GPS	Vælg PLGR [ENT]	PLGR gælder for PLGR og DAGR
5.9	Vælg Imager	[ENT]	
5.10	SELECT Imager	Vælg IR Lookout/lite [ENT]	IR Lookout/lite
5.11	Vælg Remote	[ENT]	
5.12	SELECT REMOTE	Vælg None [ENT]	NONE
5.13	Når opsætningerne er justerede og kontrollerede	[ESC]	RESTART OFF/ON

6. GENERAL – CLEAR DATA (2)

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
6.0	Montér Viking og tilslut Power		
6.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
6.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
6.3	Vælg GENERAL	[5]	
6.4	Vælg CLEAR DATA	[2]	
6.5	Brugeren kan nu nulstille data - TGT data - Batteri, MPI, ALL - Back to default	Nulstil de ønskede data	
6.6	Når de forskellige nulstillinger er foretaget	[ESC]	

MAIN MENU – SETUP & MORE

7. GENERAL – BUILT IN TEST (3)

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
7.0	Montér Viking og tilslut Power		
7.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
7.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
7.3	Vælg GENERAL	[5]	
7.4	Vælg Built in test	[3]	
7.5	Brugeren kan nu teste: <ul style="list-style-type: none"> - Tastatur - Skærm - Angulation - Memory - Comms - Batteri - All 	Tast de ønskede data	<u>Bruger skal ved nogle af testene aktivere forskellige knapper</u> FØLG MED PÅ SKÆRM
7.6	Når de forskellige TEST er foretaget	[ESC]	

8. SYSTEM SETUP (4)

Lbnr.	Aktion	[TAST]	INDSTILLING
8.0	Montér Viking og tilslut Power		
8.1	Tænd Viking	[ON / OFF]	
8.2	Vælg SETUP & MORE	[5]	
8.3	Vælg GENERAL	[5]	
8.4	Vælg SYSTEM SETUP	[4]	
8.5	Vælg SLEEP DELAY	[ENT]	
8.6	SELECT SLEEP DELAY Efter hvor lang, når tasterne ikke er anvendt skal VIKING slukke / Dvale.	For at ændre mellem de forskellige tider ▲ ▼ [ENT]	4 minutes
8.7	Vælg ILLUM DELAY	[ENT]	
8.8	SELECT ILLUM DELAY Efter hvor lang, når tasterne ikke er anvendt skal VIKING slukke evt belysning.	For at ændre mellem de forskellige tider ▲ ▼ [ENT]	1 minute
8.9	Vælg HEATER OPERATION	[ENT]	
8.10	HEATHER OPERATION	Vælg "Disabled – OFF" [ENT]	Disabled - OFF
8.13	Når opsætningerne er justerede og kontrollerede	[ESC]	

TRYK ESC FOR MAIN MENU