



AZIMUTH / KOMPAS KNAP



DISTANCE / RETNING KNAP

<u>IF SETT</u> (PLGR eller PC) PLGr Con	1 6x Tryk	2 [IF SEtt]	3 Vælg
	4 6x Tryk	5 [Stor] (det valgte)	
<u>UNIT SETUP</u> (enheder) 360° SI-U (DEG + m) 6400 SI-U (TS + m)	1 5x Tryk	2 [Unit SEtt]	3 Vælg
	4 5x Tryk	5 [Stor] (det valgte)	
<u>CALICRATION</u> (12 PKT) [Good Co] [ACC 0_X]	1 Peg mod Nord (cirka)	2 4x Tryk	3 [FIEL CO] [4 Pt CO]
	4 1x Tryk- Slip	5 [12 Pt CO]	6 Følg Instruktion
<u>CONFIGURATION</u> ErER & Nigt on/off kun ved 21B - Nite modellen kun 3Dis on/off 3 Dis on/off (3 afstande) ErER on/off (rød cirkel) NiGt on/off (nat belysning)	1 5x Tryk	2 [CONFIG]	3 Vælg ønsket Funktion/status
	4 Ønsket funktion/status i Display (on / off)		5 5x Tryk
<u>diSt GAtE</u> (min. afstand) 5, 200 samt spring af 500 m op til 12000 m	1 3x Tryk	2 [diSt GAtE] (aktuelle Gate)	3 Indstil
	4 3x Tryk	5 [Stor] (det valgte)	
<u>RETNING</u> 338° Enhed afhænger af UNIT SETUP	1 Tryk - Hold		2 [Aktuel retning] (opdateres 2x/sek)
	3 SIGT PÅ DET ØNSKEDE PKT/OBJEKT		4 Slip
<u>AFSTAND</u> 9954 Enhed afhænger af UNIT SETUP	1 Tryk - Hold		2 SIGT PÅ DET ØNSKEDE PKT/OBJEKT
	3 Slip		4 [Aktuel afstand]
<u>AFSTAND + HØJDE</u> [656 27] Afstanden højde <small>(NB højdeforskel mellem egen pos og pkt)</small>	1 1x Tryk- Slip		2 <i>Hurtigt - efter at have sluppet</i> Tryk - hold
	3 SIGT PÅ DET ØNSKEDE PKT/OBJEKT		4 Slip
<u>AFSTANDEN MELLEM TO PUNKTER</u> [1230] Afstanden	1 Tryk - Hold		2 1x Tryk - Slip (hurtigt) Der sigtes på pkt. 1
	3 [1 P]	4 SIGT PÅ PKT 2	5 Slip