



AZIMUTH / KOMPAS KNAPE



DISTANCE / RETNING KNAPE

RETNINGEN og AFSTANDEN 2 PKT [328 1230] Retning Afstanden	1 Tryk - Hold		2 1x Tryk - Slip	
	3 [1 P]	4 SIGT PÅ PKT 2		5 Slip
KORREKTION ILD [r 55 A 200] Siden Længden Side: R: RIGHT L: LEFT Længde: A: ADD D: DROPP FRA NEDSLAGET	1 1x Tryk- Slip		2 <i>Hurtigt - efter at have sluppet</i> Tryk -hold	
	3 173° Aktuel retning	120° Aktuel Højdevinkel	4 SIGT PÅ MÅLET	5 1x Tryk - Slip
	6 [1 P]	7 SIGT PÅ NEDSLAG	8 Slip	9 AFLÆS

BEM: RUBRIK 3 er AKTUEL HØJDEVINKEL

LRF SHOT RECEIVED - FIRE SUPPORT

LRF SHOT RECEIVED

AZIMUTH	RANGE
273.2° _M	3400.5 _m
ELEVATION ANGLE	
+004.3° _M	
ENTER	TO CONTINUE TO FIRE SUPPORT
QUIT	TO DISCARD

ENTER – TO CONTINUE TO FIRE SUPPORT (FS)

1. SIDE 3 I FS HAR "CALCULATED TGT POSITION"
2. SIDE 3 I FS HAR "CALCULATED TGT ELEVATION"

UNDER ANVENDELSE AF PIL VENSTRE/HØJRE KAN OPERATØREN SKIFTE MELLEM FORSKELLIGE GRID-SYSTEMER.